



## Note importante pour l'utilisation de récepteurs GPS sur le mobile VHF marine Neptune

Votre nouveau mobile radio VHF marine Neptune (avec soft version 3) peut être configuré selon vos besoins pour la connection d'un récepteur GPS.

### → Tonalités d'alerte on/off :

Dans le cas où aucun récepteur GPS n'est connecté au mobile, nous vous recommandons d'invalider la fonction « bips d'alerte GPS ».

Utiliser le clavier en face avant comme suit :

Pressez la touche MENU et plusieurs fois la touche MORE (x 3) pour accéder au sous menu GPS. Pressez GPS et sélectionnez WARN BEEP ON. L'appui de la touche correspondante donnera WARN BEEP OFF.

### → GPS Checksum on/off :

Certains récepteurs GPS envoient un signal de checksum après chaque trame, alors que d'autres modèles n'envoient aucun signal de contrôle.

La norme NMEA standard peut se passer de cette information pour l'affichage GPS.

Nous recommandons de configurer l'appareil en mode CHECKSUM OFF lorsque vous utilisez un récepteur GPS pour la première fois.

Plus tard vous pourrez valider le CHECKSUM à ON avec votre GPS.

S'il fonctionne bien, vous obtiendrez des mesures plus sûres en gardant cette option validée.

Le sous menu est accessible par l'appui de **DSC**, **MENU**, 3 fois la touche **MORE**, puis **GPS**.

Pour les tests, éteignez puis rallumez la radio. Après quelques secondes, l'afficheur doit indiquer les données GPS.